



Zo werkt de GPS

- Zet de GPS **aan** met de onderste knop aan de rechter zijkant. Na ongeveer een minuut (dit is afhankelijk van uw positie) zal de GPS klaar zijn voor gebruik.
- Via de bovenste knop aan de rechter zijkant kom je in het **hoofdmenu** (*main menu*).
- Met behulp van de Joystick gaat u naar **zoek** (*find*)
- Door op de Joystick te drukken activeer je deze.
- Vervolgens selecteer je in het submenu met de Joystick **Waypoints**.
- Hierop verschijnt wederom een submenu. Selecteer hier **op naam** (*by name*).
- Je bent nu in het waypointmenu. Druk eenmaal op knop a. **De balk** bovenin het scherm **wordt zwart**. Nu kun je met de joystick langs de waypoints gaan. Selecteer de gewenste waypoint door op de joystick te drukken.
- Er verschijnt een vlaggetje in beeld met het gewenste waypoint. Links onderin beeld staat een knop **GaNr** (*GoTo*). Door hier met de joystick op te drukken bevestig je dit waypoint.
- Nu verschijnt een **kompas met pijl in beeld**. Je bent klaar met het instellen van je waypoint.
- *Met knop a. kun je ten aller tijde terugkeren naar het hoofdmenu.*
- De pijl in het kompas wijst **hemelsbreed** naar je waypoint. Je dient dus zelf de route (lees; paden) te bepalen die je gaat lopen.
- De GPS moet je **horizontaal** en in **rechte lijn** voor je te houden in **de looprichting**.
- De zender dient **contact** te hebben met de **satellieten**. Zodra je binnenshuis of onder een bladerdek doorloopt, zal de GPS minder nauwkeurig worden of zelfs uitvallen. Zodra de zender weer contact heeft kan het vervolgens enige tijd duren voordat de pijl weer in het kompas verschijnt.

Lever de GPS weer in.